

.....

USER CARE & INSTRUCTION MANUAL
GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

.....

Produce Keeper
Contenant de conservation
pour aliments

RICARDO

For recipes and advice:
Pour des recettes et conseils:

RICARDOCUISINE.COM

RICARDO is a registered trademark of Ricardo Media Inc.
RICARDO est une marque déposée de Ricardo Média Inc.

MADE IN CHINA FOR:
ATLANTIC PROMOTIONS INC.
MISSISSAUGA (ONTARIO) L4Z 2H2
NOT FOR COMMERCIAL USE
ONE YEAR WARRANTY WITH PROOF OF PURCHASE

FABRIQUÉ EN CHINE POUR :
LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC.
LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6
NE PAS UTILISER À DES FINS COMMERCIALES
GARANTIE D'UN AN AVEC PREUVE D'ACHAT

© COPYRIGHT 2019 ALL RIGHTS RESERVED / TOUS DROITS RÉSERVÉS
CUSTOMER SERVICE / SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-833-751-4101

.....

For all questions regarding this product,
please contact our customer service:
::: by e-mail: customerservice@ricardocuisine.com
::: by phone: 1-833-751-4101
::: par courriel : serviceclientele@ricardocuisine.com
::: par téléphone : 1-833-751-4101

Pour toutes questions concernant ce produit,
vous pouvez contacter notre service à la clientèle :

.....

For all questions regarding this product,
please contact our customer service:
::: by e-mail: customerservice@ricardocuisine.com
::: by phone: 1-833-751-4101
::: par courriel : serviceclientele@ricardocuisine.com
::: par téléphone : 1-833-751-4101

Thank you for choosing the **RICARDO** produce keeper.
Please read the user manual carefully before using this product.

INSTRUCTIONS

- ::: before first use, wash the produce keeper in the dishwasher or in warm soapy water
 - ::: certain foods require air circulation and/or need water to keep their freshness longer. For proper storage refer to the reference chart printed on the lid.
-



TO OPEN VENTS

- ::: push air vents downwards
-



TO ADD WATER

- ::: lift off the removable base from the container and add 1 or 2 tablespoons of water to the base
-

Merci d'avoir acheté le contenant de conservation pour aliments **RICARDO**. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation.

MODE D'EMPLOI

- ::: avant la première utilisation, laver le contenant au lave-vaisselle ou à la main dans une eau savonneuse
 - ::: certains aliments requièrent une bonne circulation d'air et/ou d'ajouter de l'eau afin de conserver leur fraîcheur plus longtemps. Pour connaître comment bien conserver chaque aliment, référez-vous au guide de conservation imprimé sur le dessus du couvercle.
-



POUR OUVRIR L'AÉRATION

- ::: appuyer sur les poignées avec un mouvement vers le bas
-



POUR AJOUTER DE L'EAU

- ::: retirer la base amovible du contenant et ajouter 1 à 2 cuillères à soupe d'eau
-